



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Come salvare e richiamare le impostazioni predefinite su un Woodland?](#)

## Come salvare e richiamare le impostazioni predefinite su un Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

### Desidera salvare una preselezione o richiamare una preselezione sul suo Woodland?

Woodland le consente di memorizzare **3** preselezioni di stazione, sia per **DAB** che per **FM**.

1. Può memorizzare la stazione radio che sta ascoltando in uno dei 3 pulsanti di preselezione ad accesso rapido.
2. Se preme il pulsante di preselezione ad accesso rapido fino alla comparsa di "**Salvato**", la stazione che sta ascoltando verrà salvata.
3. Può **richiamare** rapidamente la stazione premendo brevemente il pulsante di salvataggio.