



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to save and recall presets on a Woodland Mini?

How to save and recall presets on a Woodland Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

Desidera salvare una preselezione o richiamare una preselezione sul suo Woodland Mini?

Woodland Mini le consente di memorizzare fino a **40** preselezioni di stazioni sia **DAB+** che **FM**.

1. Può memorizzare una stazione radio che sta ascoltando sul **pulsante di accesso rapido** o aggiungerla all'elenco delle stazioni.
 2. Se preme il pulsante **di accesso rapido** alla **preselezione** finché non appare "**Preselezione 1 memorizzata**", la stazione che sta ascoltando verrà memorizzata.
 3. Può richiamare rapidamente la stazione premendo brevemente il pulsante di memoria.
-
1. Per salvare una stazione nell'elenco dei preset, tenga premuto il pulsante "**Elenco preset**" finché non si apre l'elenco "**Memorizzazione preset**".
 2. Prema uno dei pulsanti "**Skip**" per selezionare la posizione all'interno dell'elenco (**1-40**) e prema il pulsante "**Play/Pause**" per salvare la stazione nella posizione di memoria selezionata. Questo viene confermato con "**Preset x Memorizzato**".

Se seleziona la **posizione di memoria 1**, una **preselezione rapida** precedentemente salvata **verrà sovrascritta**.