



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Come si fa a cercare e selezionare le stazioni DAB su un Classic C-D4?](#)

Come si fa a cercare e selezionare le stazioni DAB su un Classic C-D4?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic C-D4](#)

Vuoi trovare le stazioni radio DAB+ e selezionarle sul tuo Classic C-D4?

Quando scegli DAB+ come sorgente per la prima volta, il Classic C-D4 inizia automaticamente a cercare le stazioni DAB.

Tutte le stazioni disponibili vengono trovate e salvate nella "**Lista delle stazioni**".

Per cambiare stazione DAB,

1. Apri l'"**Lista delle stazioni**" premendo il pulsante Avanti o Indietro, ruotando la manopola '**Select**' di un clic o utilizzando i tasti su o giù del telecomando.
2. Scorri l'elenco delle stazioni utilizzando la manopola "**Select**" o il telecomando.
3. Evidenzia la stazione che desideri ascoltare e premi "**Select**" per sintonizzarti.
4. La radio si sintonizzerà automaticamente sulla stazione evidenziata dopo 2 secondi, se non viene premuto alcun pulsante.

Per una nuova scansione, basta premere il pulsante '**Home**' mentre sei in modalità DAB e selezionare l'opzione "**Scansione DAB**".

La radio cancellerà tutte le stazioni DAB memorizzate e inizierà automaticamente la scansione di tutte le stazioni disponibili.