



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [Come impostare una sveglia su Classic H4?](#)

Come impostare una sveglia su Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

Desidera impostare un allarme sul suo Classic H4?

Impostare un allarme sulla sua radio Classic H4 è molto semplice. Vediamo insieme le varie fasi, con un esempio pratico.

Per attivare un allarme, per prima cosa preme il pulsante "Home", quindi ruoti il quadrante fino a visualizzare "Impostazioni di sistema". Premere il pulsante "Seleziona" per aprire il menu del sistema, scorrere fino a "Allarme" e confermare premendo il pulsante "Seleziona".

Selezioni "Allarme 1" e preme il pulsante "Seleziona" per confermare.

Si aprirà la finestra "Info Allarme 1", che le consentirà di effettuare le impostazioni.

È possibile attivare o disattivare l'allarme premendo il pulsante "Seleziona".

Per modificare la frequenza, preme il pulsante "Seleziona" e scorra le opzioni disponibili. Premere "Seleziona" per confermare la propria scelta.

Inserisca l'ora di sveglia premendo il selettore "Selezioni". Ruoti il quadrante per selezionare le ore, quindi preme il quadrante per passare ai minuti. Ruoti nuovamente il quadrante per impostare i minuti e preme il quadrante per confermare l'ora.

Selezioni la "Sorgente" della sveglia. Può scegliere tra radio DAB, radio FM o un cicalino. Ruoti il quadrante per selezionare la sorgente desiderata e preme il quadrante per confermare.

Impostare la "Durata". Ruoti la manopola per selezionare una delle durate disponibili.

Impostare il volume dell'allarme. Ruoti la rotella per selezionare il volume desiderato. Il livello più basso può essere impostato su 4.

Una volta effettuate tutte le impostazioni, la sveglia viene memorizzata e può essere utilizzata per svegliarla all'ora stabilita.

Le sveglie attive sono visualizzate dalle icone corrispondenti. Lo screen saver visualizza anche l'ora della sveglia.

Quando la sveglia suona, è possibile ritardarne l'attivazione premendo qualsiasi pulsante diverso da "Sleep".

- Quando la sveglia si spegne, è possibile ritardarne l'attivazione premendo qualsiasi pulsante diverso da "Sleep".

Premere il pulsante "Sleep" per spegnerla completamente.