



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Come impostare una sveglia su un Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

Come impostare una sveglia su un Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Vuoi impostare una sveglia sul tuo Classic H4i/Classic C-D6i?

Impostare una sveglia sulla tua radio Classic H4i/Classic C-D6i è molto semplice.

Vediamo insieme i passaggi con un esempio.

1. Per attivare una sveglia, premi prima il pulsante "**Timer**".
2. Il display passa alla visualizzazione del timer/sveglia.
3. Usa il comando "**Seleziona**" per selezionare la funzione sveglia e conferma premendo il comando "**Seleziona**".
4. Seleziona "**Sveglia 1**" e conferma la selezione con la manopola "**Seleziona**".
5. Si aprirà la finestra "**Sveglia 1**". A questo punto la sveglia può essere attivata o disattivata.

Se la sveglia è accesa, si apre un'altra finestra in cui vengono effettuate le impostazioni.

1. Per prima cosa inserisci l'"**ora della sveglia**" premendo il comando "**Seleziona**". Ruota la manopola per selezionare le ore e premi la manopola per passare ai minuti. Ruota nuovamente la manopola per impostare i minuti e premi la manopola per confermare l'ora.
2. Nell'impostazione "**Suono**" puoi impostare la sorgente della sveglia. Puoi scegliere tra "**Suono sveglia**", "**I miei preferiti**", "**Radio FM**" e "**Radio DAB**".
3. Ruota il comando "**Seleziona**" per scegliere la sorgente desiderata e premi il comando per confermare.
4. Per cambiare la "**Ripetizione**", premi "**Seleziona**" e scorri le opzioni disponibili. Premi il comando "**Seleziona**" per confermare la tua scelta.
5. Imposta il volume della sveglia. Ruota il comando per impostare il volume desiderato. Il livello più basso che può essere impostato è il **3%**.

6. Ora imposta la "**Durata**". Ruota la manopola per scegliere tra quelle disponibili.

Una volta effettuate tutte le impostazioni, la sveglia viene salvata ed è pronta a svegliarti all'ora stabilita.

Le sveglie attive sono visualizzate con i simboli corrispondenti.

Quando la sveglia si spegne:

1. Puoi spegnere la sveglia premendo il tasto "**Selezione**".
2. Premendo il pulsante "**Home**" si aprirà la finestra di riproduzione.
3. Qualsiasi altro pulsante spegne la sveglia e mette il Classic H4i/Classic C-D6i in modalità standby.