



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Come si imposta la sveglia su un Classic C-D4?](#)

## Come si imposta la sveglia su un Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

## Vuoi impostare la sveglia sul tuo Classic C-D4?

È davvero facile.

Vediamo insieme i passaggi con un esempio.

1. Per programmare la sveglia, prima premi il tasto **“Home/Back”** per aprire le **“Impostazioni di sistema”**. (Premi il tasto **“Alarm”** sul telecomando per passare al punto 3)
2. Scorri fino a **“Sveglia”** e conferma con **“Select”**.
3. Seleziona **“Sveglia 1”** e premi la manopola **“Select”** per confermare.

Questo ti porterà alle informazioni relative alla **“Sveglia 1”**.

1. Scegli **“Sveglia”**. Premendo la manopola **“Select”** puoi attivare o disattivare la sveglia.
2. Inserisci **“Frequenza”** per scegliere la frequenza tra **“Una volta”**, **“Giorni feriali”**, **“Fine settimana”** e **“Tutti i giorni”**.
3. Imposta l’**“Ora della sveglia”** ruotando la manopola **“Select”** per selezionare le ore, quindi premi la manopola per passare ai minuti. Ruota nuovamente la manopola per impostare i minuti e premi la manopola per confermare le impostazioni dell’ora.
4. Scegli la **“Fonte”**. Puoi scegliere tra cicalino, DAB e FM. Gira la manopola per selezionare la tua fonte preferita e premila per confermare.
5. In modalità DAB e FM, puoi selezionare l’ultima stazione ascoltata o scegliere tra le tue preimpostazioni.
6. Scegli la **“Durata”** tra le opzioni disponibili.
7. Ora imposta il **“Volume”** con cui vuoi che suoni la sveglia. Conferma di nuovo la tua impostazione.

Una volta fatte tutte le impostazioni, la sveglia viene salvata ed è pronta a svegliarti all’ora impostata.

**Gli allarmi attivi** sono indicati da appositi simboli. In modalità standby viene visualizzata anche l’ora impostata.

**Quando suona la sveglia:**

puoi mettere la sveglia in modalità snooze premendo un tasto qualsiasi **tranne** “Standby”.

Premendo **“Standby”** la sveglia si spegne completamente.