



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Come si imposta la sveglia su un Classic Stereo Mini?](#)

Come si imposta la sveglia su un Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Vuoi impostare la sveglia sul tuo Classic Stereo Mini?

Impostare la sveglia sulla tua radio Classic Stereo Mini è semplicissimo.

Vediamo insieme i passaggi da seguire, usando un esempio.

1. Per programmare la sveglia, prima premi il pulsante **"Home"** per accedere alle **"Impostazioni di sistema"**.
2. Vai su **"Sveglia"** e conferma con **"Volume/Seleziona"**.
3. Scegli **"Sveglia 1"** e premi la manopola **"Volume/Seleziona"** per confermare.

Si aprirà la schermata **"Informazioni sveglia 1"** e potrai accedere alle impostazioni.

1. Scegli **"Sveglia"**. Premi la manopola **"Volume/Seleziona"** per attivare o disattivare la sveglia.
2. Con **"Frequenza"** puoi scegliere tra **"Una volta"**, **"Giorni feriali"**, **"Fine settimana"** e **"Tutti i giorni"**.
3. Imposta l'**"Ora di sveglia"** girando la manopola **"Volume/Seleziona"** per scegliere le ore, poi premi la manopola per passare ai minuti. Gira di nuovo la manopola per impostare i minuti e premi la manopola per confermare le impostazioni dell'ora.
4. Scegli la **"Sorgente"**. Puoi scegliere tra cicalino, DAB e FM. Gira la manopola per scegliere la tua sorgente preferita e premi la manopola per confermare.
5. In modalità DAB e FM, puoi scegliere l'ultima stazione che hai ascoltato o una delle tue stazioni preimpostate.
6. Scegli la **"Durata"** tra le opzioni disponibili.
7. Ora imposta il **"Volume"** al quale vuoi che suoni la sveglia. Conferma di nuovo la tua impostazione.

Una volta fatte tutte le impostazioni, la sveglia è salvata e pronta a svegliarti all'ora impostata.

Le sveglie attive sono indicate dalle icone corrispondenti.

In modalità standby, viene visualizzata anche l'ora impostata.

Quando suona la sveglia:

Puoi mettere la sveglia in modalità **snooze** premendo qualsiasi pulsante **tranne** “Standby”.

Premendo “**Standby**” la spegnerai completamente.