

FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to switch a Woodland on and off?

How to switch a Woodland on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

Desidera sapere come accendere e spegnere il suo Woodland? Prema il pulsante di accensione/spegnimento "Standby" per accendere Woodland.

Quando utilizza Woodland per la prima volta, il dispositivo avvia automaticamente una scansione DAB. Tutte le stazioni disponibili saranno trovate e memorizzate nell'elenco delle stazioni, senza che lei debba fare nulla.

Per spegnere Woodland, tenga premuto il pulsante "Standby" finché non viene visualizzato "Goodbye" e il dispositivo si spegne.