



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Il mio Classic Mini si avvia in modalità DAB](#)

Il mio Classic Mini si avvia in modalità DAB

Customer Support - 2025-06-10 - [Classic Mini](#)

Perché il mio Classic Mini si avvia in modalità DAB quando viene utilizzato con la batteria?

Quando spegni il Classic Mini mentre è alimentato a batteria, il dispositivo si spegne completamente e le impostazioni dell'ora vengono perse.

Per ripristinare questi dati, il Classic Mini si avvia in modalità DAB.

Questo comportamento è limitato al funzionamento del Classic Mini a batteria.

Quando il dispositivo è collegato a un caricabatterie, si avvia con l'ultima sorgente riprodotta, poiché i dati relativi all'ora vengono mantenuti in modalità standby.