



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Altoparlanti intelligenti](#) > [DiscovR](#) > [Dépannage](#) > [Quando cerco di aumentare il volume della mia DiscovR, non arriva al massimo. Perché succede questo?](#)

## **Quando cerco di aumentare il volume della mia DiscovR, non arriva al massimo. Perché succede questo?**

Laura - 2021-10-19 - [Dépannage](#)

È molto probabile che la batteria della vostra DiscovR sia completamente scarica o a un livello critico. Se rimane una piccola quantità di carica, il livello audio massimo sarà limitato al 70% e il vostro altoparlante potrebbe occasionalmente lampeggiare in rosso per tre volte di seguito per indicare questo stato di bassa potenza. Si prega di ricollegare l'altoparlante all'alimentazione USB e lasciare che si carichi prima di riascoltarlo a volumi più alti.