



[FAQs](#) > [Bloom / Woodland](#) > [Bloom](#) > [Come si regola la luminosità del display sul Bloom?](#)

Come si regola la luminosità del display sul Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Desidera regolare la luminosità del display del Suo Bloom?

Con il Bloom, è possibile regolare la luminosità del display separatamente sia per la modalità a batteria che per quella di alimentazione di rete.

1. Per regolare la luminosità del display, prema il pulsante Menu (**B**).
2. Ruoti la manopola del volume (**A**) per selezionare «**Impostazioni**» e premetela per confermare la selezione.
3. Utilizzi il comando del volume (**A**) per scorrere le opzioni di impostazione fino a raggiungere «**Luminosità**». Prema il comando (**A**) per confermare la selezione.
4. Ora selezioni «**Alimentazione di rete**» o «**Batteria**» per regolare le rispettive impostazioni.

Per ciascuna modalità operativa, vedrà tre opzioni di impostazione: «**Attenuazione dopo**», «**In uso**» e «**Luminosità attenuata**».

1. Selezionate «**Attenuazione dopo**» per impostare il tempo che intercorre prima che la luminosità del display passi da «**In uso**» a «**Luminosità attenuata**».
2. Selezionate «**In uso**» per impostare il livello di luminosità quando la radio è accesa e «**Luminosità attenuata**» per impostare la luminosità del display quando la radio passa alla modalità di luminosità attenuata.

L'impostazione di luminosità attenuata influisce sul display anche quando la radio è «**Collegata alla rete elettrica**» e in modalità standby.

Per risparmiare energia, il display viene disattivato quando la radio funziona a batteria.

Ecco fatto! Ora potete regolare facilmente la luminosità del display della vostra radio Bloom in base all'ambiente circostante e alle vostre preferenze.

