



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Classic Active - Snelle hulp](#)

Classic Active - Snelle hulp

Customer Support - 2026-04-17 - [Classic Active](#)

Onze belangrijkste tips voor het gebruik van je Classic Active

1. **Lees voordat je het product gaat gebruiken** altijd eerst de [gebruikershandleiding](#) van de Classic Active.

Je vindt de gebruikershandleiding voor de Classic Active in ons [downloadcentrum](#).

1. **Voordat we beginnen**, even iets wat vanzelfsprekend is.

Zorg ervoor dat je de passieve luidspreker hebt aangesloten op de actieve luidspreker, dat je de antenne hebt bevestigd en volledig hebt uitgeschoven en dat je het apparaat hebt aangesloten op de juiste stroombron.

1. **Classic Active in- en uitschakelen**

Als je de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de actieve luidspreker in de stand 'Aan' zet, start je Classic Active op met de laatst geselecteerde bron. Wanneer je Classic Active voor het eerst gebruikt, voert het apparaat een DAB-scan uit.

1. **Scannen en selecteren van [DAB+](#) of [FM-zenders](#)**

We hebben twee aparte artikelen over deze onderwerpen die je kunt selecteren door op de gemarkeerde links hierboven te klikken.

1. **Een voorkeurszender opslaan of oproepen**

De Classic Active biedt twee manieren om voorkeurszenders op te slaan. Deze kunnen worden opgeslagen op een van de 6 snelkeuzeknoppen op de afstandsbediening of worden toegevoegd aan de lijst met voorkeurszenders.

Door op een van de snelkeuzeknoppen te drukken totdat 'Preset stored' (Voorkeurszender opgeslagen) verschijnt, wordt de zender waarop je op dat moment luistert opgeslagen. Druk kort op de voorkeurszenderknop om deze op te roepen. Meer informatie vind je [hier](#).

1. De bron wijzigen

Dit is heel simpel. Door op een geselecteerde bronknop op je afstandsbediening te drukken, krijg je toegang tot de gekozen ingang. Als je meer wilt weten over de bronopties, lees dan [dit artikel](#).

1. Een Bluetooth-apparaat koppelen

Druk op de BT-knop en de Classic Active gaat naar de koppelingsmodus. Meer gedetailleerde instructies over hoe je je Classic Active kunt vinden op het apparaat dat je wilt koppelen en meer over koppelen met BT vind je [hier](#).

1. De helderheid van het display aanpassen

Je kunt de helderheid van het display dimmen of zelfs helemaal uitzetten. [Lees hier meer](#).

1. De equalizermodi selecteren

Je kunt de verschillende modi selecteren door op de bijbehorende EQ-knop op de afstandsbediening te drukken. Meer [info vind je hier](#).