



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Classic C-D4 - Snelle hulp](#)

Classic C-D4 - Snelle hulp

Customer Support - 2025-12-16 - [Classic C-D4](#)

Onze belangrijkste tips voor het gebruik van je Classic C-D4

1. **Voordat je het product gaat gebruiken**, moet je altijd even de [snelstartgids](#) van de Classic C-D4 checken.

Je vindt de snelstartgids voor de Classic C-D4 in ons [downloadcentrum](#).

Om een eerste indruk te krijgen van hoe je je nieuwe Pure Digital Radio kunt gebruiken, kun je ook [deze video bekijken](#).

1. **Voordat we beginnen**, even iets wat eigenlijk vanzelfsprekend is.

Zorg ervoor dat je apparaat is aangesloten op de meegeleverde voeding, dat de antenne volledig is uitgeschoven en dat alle plastic afdekkingen zijn verwijderd.

1. De Classic C-D4 in- en uitschakelen

Als je op de stand-byknop drukt, start je Classic C-D4 op met de laatst geselecteerde bron. Wanneer je de Classic C-D4 voor het eerst gebruikt, vraagt het apparaat je om de taal te kiezen, gevolgd door een DAB-scan.

1. Scannen en selecteren van [DAB+](#) of [FM-zenders](#)

We hebben twee aparte artikelen over deze onderwerpen die je kunt selecteren door op de gemarkeerde links hierboven te klikken.

1. Een voorkeurszender opslaan of oproepen

De Classic C-D4 biedt twee manieren om voorkeurszenders op te slaan. Deze kunnen worden opgeslagen op een van de 6 sneltoetsen op de afstandsbediening of worden toegevoegd aan de lijst met voorkeurszenders.

Door op een van de snelvoorkeuzeknoppen te drukken totdat "Preset stored" (Voorkeuze opgeslagen) verschijnt, wordt de zender die je op dat moment beluistert opgeslagen. Druk kort op de voorkeuzeknop om deze op te roepen. Meer details vind je [hier](#).

1. De bron wijzigen

Dit is heel eenvoudig. Door op de knop "Source" (Bron) te drukken, wordt het bronvenster geopend. Als je meer wilt weten over de bronopties, lees dan dit artikel [hier](#).

1. Een Bluetooth-apparaat koppelen

Druk op de BT-knop en de Classic C-D4 gaat naar de koppelingsmodus. Meer gedetailleerde instructies over hoe je je Classic C-D4 kunt vinden op het apparaat dat je wilt koppelen en meer over koppelen met BT vind je [hier](#).

1. Een alarm instellen

De Classic C-D4 heeft 2 afzonderlijke alarmen die je kunt instellen. We hebben een gedetailleerd [stapsgewijs helpartikel](#) gemaakt om de details uit te leggen.

1. De helderheid van het display aanpassen in de stand-by- en aan-modus

De Classic C-D4 biedt je verschillende aanpassingsopties om de helderheid van het display aan te passen. Elk van deze functies wordt beschreven in het betreffende helpartikel [dat hier is gelinkt](#).

1. De equalizermodi selecteren

Je kunt de verschillende modi bereiken door op de EQ-knop op de afstandsbediening te drukken. Meer [details vind je hier](#).