



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6i](#) > [Classic H4i - Snelle hulp](#)

Classic H4i - Snelle hulp

Customer Support - 2025-11-21 - [Classic C-D6i](#)

Onze belangrijkste tips voor het gebruik van je Classic C-D6i

1. **Voordat je het product gebruikt**, moet je altijd de [gebruikershandleiding](#) van je Classic C-D6i lezen.

Je vindt de handleiding voor de Classic C-D6i hier in ons [downloadgedeelte](#).

Om een eerste indruk te krijgen van hoe je je nieuwe Pure All-in-One internetradio kunt gebruiken, kun je ook [deze video bekijken](#).

1. **Voordat we beginnen**, even iets wat vanzelfsprekend is.

Zorg ervoor dat je apparaat is aangesloten op een stroombron, dat de antenne volledig is uitgeschoven en dat alle plastic afdekkingen zijn verwijderd.

1. **De Classic C-D6i in- en uitschakelen**

Als je op de stand-byknop drukt, start je Classic C-D6i met de laatst geselecteerde bron. Als je de Classic C-D6i voor het eerst gebruikt, begint het apparaat eerst met de taalkeuze, gevolgd door de tijdzone. In de volgende stap kun je de toegang tot je netwerk instellen. Meer info hierover vind je [hier](#).

1. **Scannen en selecteren van [DAB+](#), [FM](#) of [internetradiozenders](#)**

We hebben aparte artikelen over deze onderwerpen gemaakt, die je kunt selecteren door op de gemarkeerde woorden te klikken.

1. **Een voorkeurszender opslaan of oproepen**

De Classic C-D6i biedt twee manieren om voorkeurszenders op te slaan. Deze kunnen worden opgeslagen op een van de 6 sneltoetsen op de afstandsbediening of worden toegevoegd aan de lijst met voorkeurszenders.

Als je op een van de sneltoetsen drukt totdat 'Opgeslagen' verschijnt, wordt de zender die je op dat moment beluistert opgeslagen. Je kunt deze weer oproepen door kort op de sneltoets te drukken. Meer informatie vind je [hier](#).

1. De bron wijzigen

Dit is heel eenvoudig. Druk op de knop 'Bron' om het bronvenster te openen. Als je meer wilt weten over de bronopties, [lees dan dit artikel](#).

1. Een Bluetooth-apparaat koppelen

Druk op de BT-knop en je Classic C-D6i gaat naar de koppelingsmodus. Meer gedetailleerde instructies over hoe je je Classic C-D6i kunt vinden op het apparaat dat je wilt koppelen en meer informatie over koppelen met BT vind je [hier](#).

1. Een alarm instellen

De Classic C-D6i heeft 2 verschillende alarmen die je kunt instellen. We hebben een gedetailleerd [stapsgewijs helpartikel](#) gemaakt om de details uit te leggen.

1. De helderheid van het display instellen in de stand-by- en bedieningsmodus

De Classic C-D6i biedt je verschillende opties om de helderheid van je display aan te passen. Elk van deze functies wordt beschreven in het bijbehorende helpartikel dat [hier](#) is gelinkt.

1. USB-weergave

Om audiobestanden vanaf een USB-stick af te spelen, kun je deze aansluiten op de USB-poort aan de achterkant van je Classic C-D6i. Meer informatie hierover vind je [hier](#).