



## Classic H4 - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Classic H4

**Raadpleeg altijd de Classic H4 Quick Start [Guide voordat u het product gebruikt.](#)**

### **Voordat we beginnen, willen we eerst iets duidelijk maken**

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een voedingsbron, dat de antenne volledig is uitgestrekt en dat alle plastic afdekkingen zijn verwijderd.

### **Classic H4 in-/uitschakelen**

Als u op de aan/uit-knop van Standby drukt, start uw Classic H4 op naar de laatst beluisterde bron.

Als u de Classic H4 voor het eerst gebruikt, start het apparaat automatisch een [DAB & FM](#)-scan. Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de "Station List" zonder dat u iets hoeft te doen.

### **DAB+ of FM-zenders scannen en selecteren**

We hebben twee aparte artikelen over deze onderwerpen die je kunt selecteren door op de gemarkeerde woorden te klikken.

### **Een preset opslaan of oproepen**

De Classic H4 biedt twee manieren om presets op te slaan. Deze kunnen worden opgeslagen onder een van de 4 snelle preselektieknoppen of worden toegevoegd aan de preselektielijst.

- Druk op een van de snelle preselektieknoppen totdat "Preset stored" verschijnt, om de huidige zender op te slaan.
- Druk kort op de preselektieknop om de zender op te roepen.  
Meer informatie vindt u [hier](#).

### **De bron wijzigen**

Dit is heel eenvoudig. Als je op de knop "Source" drukt, wordt het bronvenster geopend. Als je meer wilt weten over de bronopties, lees dan dit artikel [hier](#).

### **Een Bluetooth-apparaat koppelen**

Druk op de BT-knop en de Classic H4 gaat naar de koppelmodus.

Meer gedetailleerde instructies over hoe u uw Classic H4 kunt vinden op het apparaat dat u wilt koppelen en meer over koppelen met BT vindt u [hier](#).

### **Een alarm instellen**

De Classic H4 heeft 2 verschillende alarmen die u kunt instellen.

We hebben een gedetailleerd stap-voor-stap helpartikel gemaakt om de details [hier](#) uit te leggen.

### **De helderheid van het display aanpassen in stand-by en aan-modus**

Classic H4 biedt verschillende aanpassingsopties om de helderheid van je display te wijzigen.

Elk van deze functies wordt beschreven in het betreffende [helpartikel](#) waarnaar hier wordt verwezen.

### **USB afspelen**

Om MP3-bestanden van een USB-stick af te spelen, moeten de bestanden worden opgeslagen in de root of in de eerste map van de stick.