



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Classic Stereo Mini - Snelle hulp](#)

Classic Stereo Mini - Snelle hulp

Customer Support - 2025-11-12 - [Classic Stereo Mini](#)

Onze belangrijkste tips voor het gebruik van je Classic Stereo Mini

1. **Lees voordat je het product gaat gebruiken** altijd eerst de Classic Stereo Mini [gebruikershandleiding](#).

Je kunt ook de snelstartgids voor de Classic Stereo Mini raadplegen in ons [downloadcentrum](#).

Om een eerste indruk te krijgen van hoe je je nieuwe Pure-audiosysteem kunt gebruiken, kun je ook [deze video bekijken](#).

1. **Voordat we beginnen**, even iets wat voor de hand ligt.

Zorg ervoor dat je de luidsprekers goed hebt aangesloten op de Classic Stereo Mini voordat je het apparaat op het stopcontact aansluit.

Zorg ervoor dat de antenne volledig is uitgeschoven en dat alle plastic afdekkingen zijn verwijderd.

1. De Classic Stereo Mini in- en uitschakelen

Als je op de stand-byknop drukt, start je Classic Stereo Mini op met de laatst beluisterde bron. Wanneer je de Classic Stereo Mini voor het eerst gebruikt, voert het apparaat een DAB-scan uit.

1. Scannen en selecteren van [DAB+](#) of [FM-zenders](#)

We hebben twee aparte artikelen over deze onderwerpen die je kunt selecteren door op de gemarkeerde woorden te klikken.

1. Een voorkeurszender opslaan of oproepen

De Classic Stereo Mini biedt twee manieren om voorkeurszenders op te slaan. Deze kunnen worden opgeslagen op een van de 6 sneltoetsen op de afstandsbediening of worden toegevoegd aan de lijst met voorkeurszenders.

Door op een van de snelvoorkeuzeknoppen te drukken totdat "Preset stored" (Voorkeuze opgeslagen) verschijnt, wordt de zender die je op dat moment beluistert opgeslagen. Druk kort op de voorkeuzeknop om deze op te roepen. Meer details vind je [hier](#).

1. De bron wijzigen

Dit is heel eenvoudig. Door op de knop "Source" (Bron) te drukken, wordt het bronvenster geopend. Als je meer wilt weten over de bronopties, lees dan dit artikel [hier](#).

1. Een Bluetooth-apparaat koppelen

Druk op de BT-knop en de Classic Stereo Mini gaat naar de koppelingsmodus. Meer gedetailleerde instructies over hoe je je Classic Stereo Mini kunt vinden op het apparaat dat je wilt koppelen en meer over koppelen met BT vind je [hier](#).

1. Een alarm instellen

De Classic Stereo Mini heeft 2 afzonderlijke alarmen die je kunt instellen. We hebben een gedetailleerd [stapsgewijs helpartikel](#) gemaakt om de details uit te leggen.

1. De helderheid van het display aanpassen in de stand-by- en aan-modus

De Classic Stereo Mini biedt je verschillende aanpassingsopties om de helderheid van het display aan te passen. Elk van deze functies wordt beschreven in het betreffende [helpartikel waarnaar hier wordt verwezen](#).

1. De equalizermodi selecteren

De verschillende modi kun je bereiken door op de EQ-knop op de afstandsbediening te drukken. Meer [details vind je hier](#).