



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I adjust the display brightness on my Evoke Spot/Play?

How can I adjust the display brightness on my Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

Wilt u de helderheid van uw Evoke Spot/Play-scherm aanpassen?

1. Om de helderheid van het scherm aan te passen, drukt u op de **Home/Select-knop** om het hoofdmenu te openen.
2. Selecteer "Systeeminstellingen" en bevestig door op "**Home/Select**" te drukken.
3. Scroll door de instellopties totdat u bij "**Schermverlichting**" komt en bevestig uw keuze nogmaals.
4. Er verschijnen drie opties: "**Timeout**", "**Aan**" en "**Dimniveau**".
5. Kies "**Timeout**" om de tijdsduur in te stellen voordat de helderheid van het scherm verandert van "**On**" naar "**Dim**".
6. Kies "**On (Aan)**" om de helderheid in te stellen wanneer de radio aan staat en "**Dim-Level (Dimniveau)**" om de helderheid van het scherm in te stellen wanneer de radio overschakelt naar de "**Dim**"-modus.

Dit betekent dat u het scherm helderder kunt instellen wanneer u het actief gebruikt.

Dim-Level heeft ook een effect op het scherm wanneer de radio in de stand-bymodus staat.

De achtergrondverlichting kan niet volledig worden uitgeschakeld.

En dat is het! U kunt nu eenvoudig de helderheid van het scherm van uw Evoke Spot/Play radio aanpassen aan uw omgeving en uw voorkeuren.