



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > How can I change the source played on my Evoke Home?

---

How can I change the source played on my Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

## Wilt u de bron die op uw Evoke Home wordt afgespeeld veranderen?

De bronnen die beschikbaar zijn op de Evoke Home zijn **DAB+, FM, internetradio, Spotify, podcasts en Bluetooth audio**.

1. Om een bron te selecteren voor afspelen, tikt u simpelweg op de knop "**Source**" op de Evoke Home om het selectievenster te openen.
2. Door herhaaldelijk op de knop '**Source**' te drukken of met de pijltjestoetsen te navigeren, kunt u door de beschikbare bronnen bladeren.
3. Om uw selectie te bevestigen, drukt u op de knop '**Home/Select**'.

De bron zal na 2 seconden automatisch overschakelen naar de gemarkeerde bron als er geen andere knop wordt ingedrukt.