



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [Hoe sla ik voorinstellingen op en roep ik deze op op een Classic H4?](#)

## Hoe sla ik voorinstellingen op en roep ik deze op op een Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

### Wilt u een voorkeuzezender opslaan of oproepen op uw Classic H4?

Met de Classic H4 kunt u maximaal 40 DAB- en FM-voorkeuzezenders opslaan.

U kunt een radiozender waarnaar u op dat moment luistert opslaan op een van de vier snelkeuzetoetsen of toevoegen aan de geheugenlijst.

Als u op een van de snelkeuzetoetsen drukt totdat "**Preset [X] stored**" verschijnt, wordt de radiozender waarnaar u luistert opgeslagen. Om het op te roepen, drukt u gewoon kort op de corresponderende knop.

Om een zender in de voorkeurslijst op te slaan, houdt u de knop van de voorkeurslijst ingedrukt totdat "**Store preset**" (Voorkeurszender opslaan) verschijnt. Draai aan het draaiwiel om de positie in de lijst te selecteren (1 tot 40) en druk op het draaiwiel om te bevestigen.

Als u presets 1 t/m 4 selecteert, worden eerder opgeslagen presets overschreven.