

## How can I set an alarm on my Elan One<sup>2</sup>?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

# Wil je een wekker instellen op je Elan One<sup>2</sup>?

Een alarm instellen op uw Elan One<sup>2</sup> radio is heel eenvoudig. Laten we de stappen doorlopen aan de hand van een voorbeeld.

1. Om een wekker te activeren, drukt u eerst op de knop “ **Menu-Back** ” en draait u aan de draaiknop totdat u “ **System** ” ziet.
2. Druk op de knop **Volume/Selecteren** om het menu Systeem te openen, scroll naar **Alarm** en bevestig door op de knop **Volume/Selecteren** te drukken.
3. Selecteer “ **Alarm 1 configuration** ” en bevestig dit door op de knop “ **Volume/Select** ” te drukken. De “ **Alarm 1** ” wizard wordt vervolgens geactiveerd.
4. Stel de wektijd in door aan de draaiknop te draaien om uren te selecteren en vervolgens op de draaiknop te drukken om over te schakelen naar minuten. Draai nogmaals aan de draaiknop om de minuten in te stellen en druk vervolgens op de draaiknop om de tijd te bevestigen.
5. U kunt de duur van het alarm selecteren uit de beschikbare uren door de draaiknop te draaien. Druk op de draaiknop om te bevestigen.
6. Selecteer de bron. U kunt kiezen tussen **DAB+** radio, **FM-radio** of een **alarm**. Gebruik de draaiknop om de gewenste bron te selecteren en druk op de draaiknop om te bevestigen. In de **DAB+** en **FM-modus** wordt de laatst beluisterde zender geselecteerd of kunt u kiezen uit een van uw voorkeurszenders.
7. In cyclusselectie kun je kiezen tussen **eenmalig**, **weekend**, **weekdag** en **dagelijks**. Druk op de draaiknop om te bevestigen.
8. Stel vervolgens het volume in waarop het alarm moet afgaan. Bevestig ook hier je instelling.
9. Draai aan de draaiknop “ **Volume/Select** ” om het alarm te activeren of deactiveren. Druk op de instelknop om te bevestigen.

**De actieve alarmen** worden weergegeven met de bijbehorende symbolen.

### Wanneer de wekker afgaat:

U kunt de wekker laten inslapen door op de draaiknop “ **Volume/Select** ” te drukken.

Als u op de knop “ **Source** ” drukt, wordt de wekker volledig uitgeschakeld.