



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Hoe sla ik voorkeurszenders op en roep ik ze op op een Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

Hoe sla ik voorkeurszenders op en roep ik ze op op een Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Wil je een voorkeurszender opslaan of oproepen op je Classic H4i/Classic C-D6i?

De Classic H4i/Classic C-D6i biedt je **150** geheugenplaatsen om **internet**-, **DAB**- en **FM**-radiozenders op te slaan in de lijst '**Mijn favorieten**'.

Je kunt een radiozender waar je op dit moment naar luistert opslaan op een van de **4 sneltoetsen Favorieten (6 op de afstandsbediening van de Classic C-D6i)** of toevoegen aan de geheugenlijst.

1. Als je op een van de **sneltoetsen Favorieten (Classic C-D6i op de afstandsbediening)** drukt totdat '**Opgeslagen**' verschijnt, wordt de zender waar je op dit moment naar luistert op deze toets opgeslagen.
2. Je kunt het snel weer oproepen door kort op de geheugentoets te drukken.

Om een zender die je op dat moment luistert op te slaan in de lijst '**Mijn favorieten**',

1. houd je de toets '**Favorieten**' (Toevoegen) ingedrukt totdat '**Opgeslagen**' op het display verschijnt.
2. Door kort op de toets '**Mijn favorieten**' te drukken, open je de lijst '**Mijn favorieten**'.
3. Je kunt nu de gewenste zender selecteren door door de lijst te scrollen.
4. Door op de '**Select**'-knop te drukken, wordt de geselecteerde zender weer opgeroepen.