



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Hoe stel je de helderheid van het scherm in op een Classic Active?](#)

## Hoe stel je de helderheid van het scherm in op een Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - [Classic Active](#)

### Wil je de helderheid van het scherm op je Classic Active aanpassen?

Om de helderheid van het scherm te wijzigen, druk je herhaaldelijk op de knop „**Dim**“ op je afstandsbediening om tussen de beschikbare opties te schakelen.

Je kunt kiezen uit „**High**“, „**Dim**“ en „**Off**“

**High** - Het scherm blijft op de hoogste helderheid staan

**Dim** - De helderheid van het scherm wordt na een paar seconden verlaagd

**Off** - Het scherm wordt eerst gedimd en vervolgens volledig uitgeschakeld.

Als je op een willekeurige knop drukt, keert het scherm eerst terug naar de maximale helderheid voordat het teruggaat naar de eerder geselecteerde instelling.

En dat is alles! Nu kun je de helderheid van het scherm van je Classic Active eenvoudig aanpassen aan je omgeving en voorkeuren.