



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Hoe kan ik de helderheid van het display op een Classic C-D4 aanpassen?](#)

Hoe kan ik de helderheid van het display op een Classic C-D4 aanpassen?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Wilt u de helderheid van het display op uw Classic C-D4 aanpassen?

1. Om de helderheid van het display aan te passen, drukt u op de knop '**Home/Back**' om de '**Systeeminstellingen**' te openen.
2. Blader door de instellingsopties totdat u '**Achtergrondverlichting**' vindt en druk op de draaiknop om uw selectie te bevestigen.
3. Er worden drie opties weergegeven: '**Time-out**', '**Aan-niveau**' en '**Dim-niveau**'.
4. Selecteer '**Time-out**' om de duur in te stellen totdat de helderheid van het display verandert van '**Aan-niveau**' naar '**Dim-niveau**'.
5. Selecteer '**Aan-niveau**' om de helderheid in te stellen wanneer de radio wordt ingeschakeld, en '**Dim-niveau**' om de helderheid van het display in te stellen wanneer de radio overschakelt naar de dim-modus. Dit betekent dat u het display helderder kunt instellen wanneer u het actief gebruikt, of donkerder (of zelfs uitgeschakeld). De '**Dim-niveau**' heeft ook invloed op het display wanneer de radio in de stand-bymodus staat.

Dat is alles! Nu kunt u de helderheid van het display van uw Classic C-D4 eenvoudig aanpassen aan uw omgeving en voorkeuren.