



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [Hoe wijzig ik FM-zenders op een Classic H4?](#)

Hoe wijzig ik FM-zenders op een Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

Wilt u FM-zenders opslaan en wijzigen op uw Classic H4?

1. Wanneer u voor de eerste keer naar de FM-modus overschakelt, drukt u op de **"Start"-toets**.
 2. Selecteer **"Station search"(Zender zoeken)** en bevestig met **"Yes" (Ja)**.
 3. De radio zoekt naar alle beschikbare FM-zenders en slaat ze op in de voorkeuzezenders (**max. 40**). Dit proces kan een paar minuten duren omdat elk station wordt opgeslagen. U hoeft niets te doen.
-
1. Om de FM-zender later te wijzigen, drukt u kort op de knop **"Preset "** op de radio terwijl deze in de FM-modus staat. Hierdoor wordt de lijst **"Presets oproepen"** geopend.
 2. Draai aan de knop **"Select "** om een zender te selecteren.
 3. Als u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop om erop af te stemmen.

Als u op zoek bent naar een bepaalde FM-zender of uw luisterervaring wilt verfijnen, draait u aan de knop **"Select"** om handmatig de FM-frequenties te scannen.

Om alle FM-zenders opnieuw te scannen, herhaalt u gewoon de bovenstaande procedure. Uw radio zal alle opgeslagen FM-zenders wissen en automatisch beginnen met het scannen van alle beschikbare zenders.