

FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How to change FM Stations on a Classic H4?

How to change FM Stations on a Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

Wilt u FM-zenders opslaan en wijzigen op uw Classic H4?

- Wanneer u voor de eerste keer naar de FM-modus overschakelt, drukt u op de "Start"-toets.
- 2. Selecteer "Station search" (Zender zoeken) en bevestig met "Yes" (Ja).
- 3. De radio zoekt naar alle beschikbare FM-zenders en slaat ze op in de voorkeuzezenders (**max. 40**). Dit proces kan een paar minuten duren omdat elk station wordt opgeslagen. U hoeft niets te doen.
- Om de FM-zender later te wijzigen, drukt u kort op de knop "Preset" op de radio terwijl deze in de FM-modus staat. Hierdoor wordt de lijst "Presets oproepen" geopend.
- 2. Draai aan de knop "Select " om een zender te selecteren.
- 3. Als u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop om erop af te stemmen.

Als u op zoek bent naar een bepaalde FM-zender of uw luisterervaring wilt verfijnen, draait u aan de knop "Select" om handmatig de FM-frequenties te scannen.

Om alle FM-zenders opnieuw te scannen, herhaalt u gewoon de bovenstaande procedure. Uw radio zal alle opgeslagen FM-zenders wissen en automatisch beginnen met het scannen van alle beschikbare zenders.