



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Hoe kun je FM-zenders wijzigen op een Classic Active?](#)

Hoe kun je FM-zenders wijzigen op een Classic Active?

Customer Support - 2026-03-23 - [Classic Active](#)

Wil je je FM-zenders opslaan en wijzigen op je Classic Active?

Wanneer je voor het eerst naar de FM-modus overschakelt, zoekt het systeem alle beschikbare FM-zenders en slaat deze op onder de voorkeuzes.

Na het zoeken begint het afspelen met de eerste gevonden zender.

1. Om toegang te krijgen tot de FM-zenders die in de voorkeurszenders zijn opgeslagen, druk je kort op de knop '**Presets**' op je afstandsbediening of op '**Favourites**' op het hoofdapparaat terwijl je in de FM-modus bent. Hierdoor wordt de lijst '**Recall**' geopend.
2. Gebruik de '**Select**'-knop of de knoppen '**Vooruit/Achteruit**' op de afstandsbediening om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.
3. Zodra je de gewenste zender hebt gevonden, druk je op de 'Select'-knop of de afspelen-/pauzeknop op je afstandsbediening om over te schakelen naar de geselecteerde zender.

De eerste **6 voorkeurszenders** kun je ook oproepen met de voorkeursknop op je afstandsbediening.

Voor een nieuwe scan druk je gewoon op de '**Scan**'-knop op je afstandsbediening of houd je de '**Zenderlijst**'-knop op het hoofdapparaat 2 seconden ingedrukt.

Een nieuwe scan verwijdert alle opgeslagen FM-voorkeuzes.