



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Hoe kun je de FM-zenders op een Classic C-D4 wijzigen?](#)

Hoe kun je de FM-zenders op een Classic C-D4 wijzigen?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Wil je je FM-zenders opslaan en wijzigen op je Classic C-D4?

Als je voor het eerst naar de FM-modus overschakelt, zoekt het systeem alle beschikbare FM-zenders en slaat deze op in de voorinstellingen.

Na het zoeken begint het afspelen met de eerste gevonden zender.

Om toegang te krijgen tot de FM-zenders die in de voorinstellingen zijn opgeslagen,

1. druk je kort op de knop '**Favourites**' op de radio terwijl je in de FM-modus bent. Hierdoor wordt de lijst '**Voorinstellingen ophalen**' geopend.
2. Gebruik de draaiknop '**Select**' of de knoppen '**Omhoog/Omlaag**' op de afstandsbediening om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.
3. Als je de gewenste zender hebt gevonden, druk je op de draaiknop '**Select**' of de knop '**Select**' op je afstandsbediening om naar deze zender over te schakelen.

Je kunt de **eerste 6 geheugenplaatsen** ook oproepen met de directe geheugentoetsen op je afstandsbediening.

Voor een nieuwe zoekopdracht

1. druk je op de toets '**Home/Back**' om '**Systeeminstellingen**' op te roepen.
2. Kies '**FM-zoekactie**' om de zoekactie te starten.
3. Ga naar '**Scaninstelling**' om '**Alleen sterke zenders**' te selecteren door '**Ja**' of '**Nee**' te kiezen.
4. Gebruik de knoppen '**Vooruit/Achteruit**' / '**Omhoog/Omlaag**' op de afstandsbediening om handmatig door de FM-frequenties te bladeren.
5. Door de skip-knoppen ingedrukt te houden, start je de snelle zenderzoekfunctie.

