



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Hoe verander je FM-zenders op een Classic Stereo Mini?](#)

Hoe verander je FM-zenders op een Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Wil je je FM-zenders opslaan en veranderen op je Classic Stereo Mini?

Als je voor het eerst naar de FM-modus gaat, zoekt het systeem alle beschikbare FM-zenders en slaat ze op in de voorkeurszenders.

Na het zoeken begint het afspelen met de eerste gevonden zender.

1. Om toegang te krijgen tot de FM-zenders die in de voorkeurszenders zijn opgeslagen, druk je kort op de knop '**Presets**' op de radio terwijl je in de FM-modus bent. Hierdoor wordt de lijst '**Recall from Preset**' geopend.
2. Gebruik de knop '**Volume/Select**' of de knoppen '**up/down**' op de afstandsbediening om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.
3. Zodra je de zender van je keuze hebt gevonden, druk je op de knop '**Volume/Select**' om naar die zender over te schakelen.

De eerste **6 voorkeurszenders** kunnen ook worden opgeroepen met de voorkeurszenderknop op je afstandsbediening.

Voor een nieuwe scan

1. druk je op de knop '**Home**' om '**Systeeminstellingen**' te openen.
2. Selecteer '**FM-scan**' om de scan te starten.
3. Ga naar '**Scaninstellingen**' om '**Alleen sterke zenders**' te kiezen door '**Ja**' of '**Nee**' te selecteren.
4. Ga naar '**Audio-instellingen**' om te kiezen of je alleen in mono wilt luisteren, wat handig is als je last hebt van slechte FM-ontvangst.
5. Gebruik de knoppen '**Vooruit/Achteruit**' / '**Omhoog/Omlaag**' om handmatig door de FM-frequenties te bladeren.
6. Als je de knoppen '**Vooruit/Achteruit**' lang ingedrukt houdt, wordt er snel naar zenders gezocht.

