



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [Hoe verander je FM-zenders op een Woodland Mini?](#)

Hoe verander je FM-zenders op een Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland Mini](#)

Wilt u uw FM-zenders op uw Woodland Mini opslaan en wijzigen?

1. Om FM-zenders te zoeken, schakelt u over naar de FM-modus door op de **bandkeuzeknop** te drukken.
2. Houd in de FM-modus de **bandkeuzeknop** ingedrukt totdat de radio de frequenties begint te scannen. Alle gevonden zenders worden opgeslagen in de voorkeuzezenders (**max. 40**).
3. Om de FM-zender te wijzigen, tikt u op de knop "**Preset List**" (**Voorkeurslijst**) om "**Preset Recall**" (**Voorkeurszender oproepen**) opte roepen.
4. Met de knoppen "**Skip**" (**Overslaan**) kunt u nu door de beschikbare voorkeurszenders bladeren door herhaaldelijk op de knoppen te drukken, of door de lijst bladeren door de knoppen ingedrukt te houden. Dit werkt in beide richtingen.
5. Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop "**Play/Pause**" om de zender te selecteren.

Om **opnieuw te scannen**, houdt u gewoon de **bandkeuzeknop** ingedrukt terwijl u in de FM-modus bent.

Uw Woodland Mini zal dan alle opgeslagen FM-zenders wissen en automatisch beginnen met het scannen naar alle beschikbare zenders.