



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Hoe verander je de EQ-instellingen op een Classic C-D4?](#)

Hoe verander je de EQ-instellingen op een Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Wil je de EQ-audio-instellingen op je Classic C-D4 aanpassen?

1. Om de EQ-instellingen op de Classic C-D4 te vinden, druk je op de knop "**Home/Back**" op het hoofdapparaat om naar de "**Systeeminstellingen**" te gaan.
2. Kies "**Equalizer**" en bevestig door op de knop "**Select**" te drukken.
3. Je kunt nu kiezen uit Dynamic, Comfort en Neutral.

Je kunt de EQ-instellingen ook openen met de knop "**EQ**" op je afstandsbediening.

Gebruik de knop "**Up/Down**" om door de verschillende modi te bladeren.

De beschikbare modi zijn:

Dynamic - Diepe basweergave - dynamische zang en instrumenten

Comfort - De hele dag comfortabel luisteren

Neutral - Geluid dat zo dicht mogelijk bij het bronmateriaal ligt