



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Hoe wijzig ik de EQ-instellingen op een Classic C-D6?](#)

Hoe wijzig ik de EQ-instellingen op een Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Wilt u de EQ audio-instellingen van uw Classic C-D6 wijzigen?

1. Om toegang te krijgen tot de EQ opties op de Classic C-D6, drukt u op de “**EQ**” toets op de **afstandsbediening**. Het display toont de momenteel geselecteerde modus.
2. Druk herhaaldelijk op de toets “**EQ**” om tussen de verschillende modi te schakelen.

De verschillende modi zijn:

Dynamisch - lage basuitbreiding - dynamische stemmen en instrumenten

Comfort - de hele dag comfortabel luisteren

Neutraal - geluid zo dicht mogelijk bij het originele materiaal