



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [Hoe wijzig ik de bron die wordt afgespeeld op een Classic H4?](#)

Hoe wijzig ik de bron die wordt afgespeeld op een Classic H4?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic H4](#)

Wilt u de bron wijzigen die op uw Classic H4 wordt afgespeeld?

De beschikbare bronnen zijn **DAB, FM, Bluetooth, Aux In** en **USB**.

1. Om een bron voor afspelen te selecteren, tikt u gewoon op de knop "**Source**" op uw Classic H4 om het selectievenster te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de "**Source**" knop of draai aan het "**Select**" wiel om door de beschikbare bronnen te bladeren.
3. Om uw selectie te bevestigen, drukt u op de "**Select**"-knop.