



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How to change the source on a Classic H4?

How to change the source on a Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

Wilt u de bron wijzigen die op uw Classic H4 wordt afgespeeld?

De beschikbare bronnen zijn **DAB**, **FM**, **Bluetooth**, **Aux In** en **USB**.

1. Om een bron voor afspelen te selecteren, tikt u gewoon op de knop "**Source**" op uw Classic H4 om het selectievenster te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de "**Source**" knop of draai aan het "**Select**" wiel om door de beschikbare bronnen te bladeren.
3. Om uw selectie te bevestigen, drukt u op de "**Select**"-knop.