



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Hoe wijzig ik de afgespeelde bron op een Classic C-D6?](#)

## Hoe wijzig ik de afgespeelde bron op een Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

### Wilt u de bron wijzigen die op uw Classic C-D6 wordt afgespeeld?

De beschikbare bronnen op de Classic C-D6 zijn DAB, FM, Bluetooth, USB, CD en Aux In.

1. Om een bron voor weergave te selecteren, drukt u gewoon op de knop "**Source**" op uw Classic C-D6 om het selectievenster te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de knop "**Source**" of draai aan de knop "**Select**" om door de beschikbare bronnen te bladeren.
3. Druk op de "**Select**"-knop om uw selectie te bevestigen.

De bron schakelt na 2 seconden automatisch over naar de gemarkeerde bron als er geen andere knop wordt ingedrukt.

De afstandsbediening biedt directe toegang met de knoppen DAB, FM, CD, Bluetooth en USB.