



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Hoe verander ik de bron die op mijn Classic Active wordt afgespeeld?](#)

Hoe verander ik de bron die op mijn Classic Active wordt afgespeeld?

Customer Support - 2026-03-23 - [Classic Active](#)

Wil je de bron veranderen die op je Classic Active wordt afgespeeld?

De beschikbare bronnen op de Classic Active zijn **TV***, **Bluetooth**, **DAB+**, **FM**, **Aux**, **USB**** en **Optisch*****

1. Om een bron voor het afspelen te kiezen, tik je gewoon op de knop "**Bronnen**" van je Classic Active.
2. Door herhaaldelijk op de knop "**Bronnen**" te drukken of aan de "**Select**"-knop te draaien, blader je door de beschikbare bronnen.
3. Om je keuze te bevestigen, druk je op de "**Select**"-knop.

De bron verandert ook automatisch naar de gemarkeerde bron na 2 seconden, als er geen andere knop wordt ingedrukt.

Je afstandsbediening heeft ook directe toegangsknoppen voor **TV**, **Bluetooth**, **DAB+**, **FM**, **Aux**, **USB** en **Optisch**.

***TV** - ARC HDMI - sluit aan op een ARC HDMI-poort op je tv

****USB** - alleen USB-geluidskaartmodus - sluit aan op je pc via USB

*****Optische ingang** - sluit de optische S/PDIF-poort aan. Selecteer het PCM Stereo-formaat op je bronapparaat.