



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Hoe sla ik voorkeursinstellingen op en roep ik deze op op een Classic C-D6?](#)

Hoe sla ik voorkeursinstellingen op en roep ik deze op op een Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Wilt u een voorkeuzender opslaan of oproepen op uw Classic C-D6?

Met de Classic C-D6 kunt u maximaal **30** voorkeuzezenders voor zowel **DAB** als **FM** opslaan.

1. Om een zender in de voorkeurslijst op te slaan, houdt u de knop "**Presets**" ingedrukt totdat de lijst "**Voorkeuzender opslaan**" wordt geopend. Draai de knop "**Select**" om de geheugenlocatie binnen de lijst (1-30) te selecteren en druk op de knop "**Select**" om te bevestigen. De zender waarnaar u hebt geluisterd, wordt nu opgeslagen op de geselecteerde geheugenlocatie.
2. U kunt dit ook doen met de afstandsbediening. De afstandsbediening heeft zelfs **6 sneltoetsen** waarmee u voorkeuzezenders 1-6 kunt opslaan en oproepen.
3. Om een voorkeuzender op te roepen, drukt u kort op de knop "**Preset**" voor de voorkeuzenderlijst (ook op uw afstandsbediening), selecteert u het gewenste kanaal en bevestigt u met de knop "**Select**".
4. Uw afstandsbediening heeft ook sneltoetsen waarmee u gemakkelijk de eerste 6 voorkeuzezenders kunt oproepen.