



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to save and recall presets on a Classic Mini?

---

## How to save and recall presets on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

### **Wilt u een voorkeurszender opslaan of oproepen op uw Classic Mini?**

Met de Classic Mini kunt u maximaal **40** voorkeurszenders opslaan voor zowel **DAB** als **FM**.

U kunt een radiozender waarnaar u luistert opslaan op een van de twee **snelgeheugentoetsen** of toevoegen aan de **voorkeurslijst**.

1. Als u op een van de **snelkeuzetoetsen** drukt totdat "**Preset 1/2 saved**" verschijnt, wordt de zender waarnaar u op dat moment luistert opgeslagen. U kunt de zender opnieuw oproepen door kort op de **snelle preselectieknop** te drukken.
2. Om een zender in de **voorkeurslijst** op te slaan, houdt u de knop "**Preset list**" ingedrukt totdat de lijst "**Save to preset**" (**Opslaan in voorkeurslijst**) wordt geopend.
3. Draai aan de knop "**Volume/Select**" om de positie binnen de lijst te selecteren (**1-40**) en druk op de knop "**Volume/Select**" om te bevestigen.
4. Als u preset 1 of 2 selecteert, worden de eerder opgeslagen snelle presets overschreven.