



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Hoe kun je presets opslaan en oproepen op een Woodland?](#)

Hoe kun je presets opslaan en oproepen op een Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

Wilt u een voorkeurszender opslaan of oproepen op uw Woodland?

Met de Woodland kunt u **3** voorkeuzezenders opslaan, zowel voor **DAB** als **FM**.

1. U kunt een radiozender waarnaar u op dat moment luistert opslaan op een van de 3 snelkeuzeknoppen.
2. Als u op de snelkeuzeknop drukt totdat "**Saved**" verschijnt, wordt de zender waar u op dat moment naar luistert opgeslagen.
3. U kunt de zender snel weer **oproepen** door kort op de knop Opslaan te drukken.