



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [How to save and recall presets on a Woodland Mini?](#)

How to save and recall presets on a Woodland Mini?

Customer Support - 2025-06-23 - [Woodland Mini](#)

Wilt u een voorkeurszender opslaan of oproepen op uw Woodland Mini?

Met de Woodland Mini kunt u tot **40** voorkeurszenders opslaan voor zowel **DAB+** als **FM**.

1. U kunt een radiozender waar u op dat moment naar luistert opslaan op de **snelle toegangsknop** of toevoegen aan de zenderlijst.
 2. Als u op de **snelkeuzeknop** drukt totdat "**Preset 1 stored**" verschijnt, wordt de zender waarnaar u op dat moment luistert opgeslagen.
 3. U kunt de zender snel weer oproepen door kort op de geheugentoets te drukken.
-
1. Om een zender in de voorkeurslijst op te slaan, houdt u de knop "**Preset List**" ingedrukt totdat de lijst "**Preset Store**" wordt geopend.
 2. Druk op een van de "**Skip**" knoppen om de positie binnen de lijst te selecteren (**1-40**) en druk op de "**Play/Pause**" knop om de zender op de geselecteerde geheugenlocatie op te slaan. Dit wordt bevestigd met "**Preset x Stored**".

Als u **geheugenpositie 1** selecteert, wordt een eerder opgeslagen **snelle preset overschreven**.