



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Hoe scan en selecteer je DAB-zenders op een Classic Active?](#)

Hoe scan en selecteer je DAB-zenders op een Classic Active?

Customer Support - 2026-04-21 - [Classic Active](#)

Wil je DAB+ radiozenders zoeken en selecteren op je Classic Active?

Als je de Classic Active voor het eerst aanzet, begint hij automatisch met scannen naar DAB-zenders.

Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de "**Zenderlijst**".

Om van DAB-zender te wisselen,

1. Druk op je afstandsbediening op de knop '**Stations**' en vervolgens op de knop '**Vooruit (>|)**' of '**Achteruit (<|)**' om de '**DAB-lijst**' te openen.
2. Druk op je luidspreker op de knop '**Stations**' om de '**DAB-lijst**' te openen.
3. Blader door de zenderlijst door aan de knop '**Select**' te draaien of de knoppen 'Forward'/'Backward' op je afstandsbediening te gebruiken.
4. Druk op de knop '**Select**' of op de knop '**Play/Pause (>||)**' op de afstandsbediening om af te stemmen op de weergegeven zender.
5. Als je geen knop indrukt, stemt het apparaat na 2 seconden automatisch af op de gemarkeerde zender.

Om opnieuw te scannen, druk je gewoon op de knop '**Scan**' op je afstandsbediening of houd je de knop '**Sation List**' op het hoofdtoestel 2 seconden ingedrukt.

Bij een nieuwe scan worden alle opgeslagen DAB-zenders gewist, inclusief je opgeslagen voorkeurszenders.