



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Hoe scan en selecteer je DAB-zenders op een Classic C-D4?](#)

## Hoe scan en selecteer je DAB-zenders op een Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-14 - [Classic C-D4](#)

### Wil je DAB+-radiozenders zoeken en selecteren op je Classic C-D4?

Als je DAB+ voor het eerst als bron kiest, begint de Classic C-D4 automatisch met scannen naar DAB-zenders.

Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de "**Zenderlijst**".

Om van DAB-zender te veranderen,

1. Open de "**Zenderlijst**" door op de knop Vooruit of Achteruit te drukken, de '**Select**'-knop één keer te draaien of de omhoog- of omlaagtoetsen op de afstandsbediening te gebruiken.
2. Blader door de zenderlijst met de "**Select**"-knop of de afstandsbediening.
3. Markeer de zender waarnaar je wilt luisteren en druk op '**Select**' om af te stemmen.
4. De radio stemt na 2 seconden automatisch af op de gemarkeerde zender als je geen knop indrukt.

Voor een nieuwe scan druk je gewoon op de knop '**Home**' terwijl je in de DAB-modus bent en selecteer je de optie '**DAB-scan**'.

Je radio verwijdert dan alle opgeslagen DAB-zenders en begint automatisch te scannen naar alle beschikbare zenders.