



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Hoe scan en selecteer je DAB-zenders op een Woodland?](#)

Hoe scan en selecteer je DAB-zenders op een Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

Wilt u DAB+ radiozenders zoeken en selecteren op uw Woodland?

Wanneer u de Woodland voor de eerste keer gebruikt, wordt de **DAB-scan** automatisch uitgevoerd. Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de zenderlijst.

1. Om de DAB-zender te wijzigen, tikt u op een van de "**Skip**"-knoppen om de zenderlijst op te roepen.
2. Met de knoppen "**Skip**" (**Overslaan**) kunt u nu door de beschikbare zenders bladeren door herhaaldelijk op de knoppen te drukken of door de lijst bladeren door de knoppen ingedrukt te houden. Dit werkt in beide richtingen.
3. Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de **toets Play/Pause** om de zender te selecteren. U kunt ook de knop "**Skip**" loslaten en de radio stemt af op de weergegeven zender.

Om opnieuw te scannen, houdt u gewoon de bandkeuzeknop ingedrukt terwijl u in DAB-modus bent. Uw Woodland zal dan alle opgeslagen DAB-zenders wissen en automatisch beginnen met het scannen naar alle beschikbare zenders.