



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to scan and select DAB stations on a Woodland Mini?

---

## How to scan and select DAB stations on a Woodland Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

### Wilt u DAB+ radiozenders zoeken en selecteren op uw Woodland Mini?

1. Wanneer u de Woodland Mini voor de eerste keer gebruikt, gaat **het scannen naar DAB** automatisch. Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de “**zenderlijst**”.
2. Om van DAB-zender te veranderen, tikt u op één van de “ **Skip** ”-knoppen om de “ **Station List** ” (**zenderlijst**) weer te geven.
3. Met de knoppen **Overslaan** kunt u nu door de beschikbare zenders bladeren door herhaaldelijk op de knoppen te drukken, of door de lijst bladeren door de knoppen ingedrukt te houden. Dit werkt in beide richtingen.
4. Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop **Play/Pause** om deze te selecteren.
5. U kunt ook de knop **Skip** loslaten en de radio stemt af op de weergegeven zender.

Om **opnieuw te zoeken**, houdt u gewoon de **bandkeuzeknop** ingedrukt terwijl u in DAB-modus bent. Uw Woodland Mini zal dan alle opgeslagen DAB-zenders wissen en automatisch naar alle beschikbare zenders gaan zoeken.