



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Hoe stel je een alarm in op een Classic C-D4?](#)

Hoe stel je een alarm in op een Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Wil je een alarm instellen op je Classic C-D4?

Het instellen van een alarm op je Classic C-D4-radio is super simpel.

Laten we samen de stappen doornemen aan de hand van een voorbeeld.

1. Om een alarm te programmeren, druk je eerst op de knop "**Home/Back**" om naar de "**Systeeminstellingen**" te gaan. (Druk op de knop "**Alarm**" op de afstandsbediening om naar stap 3 te gaan)
2. Scroll naar "**Alarm**" en bevestig door op "**Select**" te drukken.
3. Selecteer "**Alarm 1**" en druk op de "**Select**"-knop om te bevestigen.

Hiermee ga je naar de informatie over "Alarm 1".

1. Selecteer "**Alarm**". Door op de "**Select**"-knop te drukken, schakel je het alarm in of uit.
2. Voer "**Frequentie**" in om de frequentie te kiezen uit **Eenmaal, Weekdagen, Weekenden** en **Dagelijks**.
3. Stel de "**Wekker tijd**" in door aan de knop "**Select**" te draaien om de uren te kiezen en druk dan op de knop om naar de minuten te gaan. Draai nogmaals aan de knop om de minuten in te stellen en druk op de knop om je tijdstellingen te bevestigen.
4. Kies de "**Bron**". Je kunt kiezen uit **Zoemer, DAB** en **FM**. Draai aan de knop om je favoriete bron te kiezen en druk op de knop om te bevestigen.
5. In de DAB- en FM-modus kun je het laatst beluisterde station kiezen of een van je voorkeurszenders.
6. Kies de "**Duur**" uit de beschikbare opties.
7. Stel nu het "**Volume**" in waarop je wilt dat het alarm afgaat. Bevestig je instelling nogmaals.

Zodra je alle instellingen hebt gemaakt, wordt het alarm opgeslagen en is het klaar om je op het ingestelde tijdstip te wekken.

Actieve alarmen worden weergegeven door bijbehorende pictogrammen. In de stand-bymodus wordt ook de ingestelde tijd weergegeven.

Wanneer het alarm afgaat:

Je kunt het alarm in de sluimerstand zetten door op een willekeurige knop te drukken, **behalve op** 'Standby'.

Door op '**Standby**' te drukken, wordt het alarm volledig uitgeschakeld.