



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to set an alarm on a Classic C-D6?

How to set an alarm on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Wilt u een alarm instellen op uw Classic C-D6 radio?

Een alarm instellen op uw Classic C-D6 radio is heel eenvoudig. Hier zijn de te volgen stappen en een praktisch voorbeeld.

Om een alarm in te stellen, drukt u eerst op de Home-knop en draait u aan de Select-knop totdat "**System**" wordt weergegeven.

Druk vervolgens op de Select-knop om het Systeemmenu te openen, scroll naar Alarmen en druk nogmaals op de Select-knop om te bevestigen.

Selecteer "**Alarm 1 Setup**" en bevestig met de knop Select.

De Alarm 1 wizard is nu geactiveerd.

Stel de wektijd in door aan het Jogwiel te draaien om de uren te selecteren en druk vervolgens op het Jogwiel om naar de minuten te gaan. Draai nogmaals aan het Jogwiel om de minuten in te stellen en druk vervolgens op de knop Selecteren om de tijd te bevestigen. Selecteer de duur van het alarm door aan het selectiewiel te draaien om een van de beschikbare opties te kiezen. Druk op de knop "**Select**" om te bevestigen.

Selecteer vervolgens de "**bron**". U kunt kiezen tussen DAB-radio, FM-radio of een akoestisch signaal. Draai aan het selectiewiel om de gewenste bron te selecteren en druk op de knop "**Instellen**" om te bevestigen. In de DAB- en FM-modi wordt de laatst beluisterde zender geselecteerd.

In de optie "**Cyclus**" kunt u kiezen tussen eenmalig, weekends, weekdays en elke dag.

Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen.

Pas vervolgens het volume van het alarm aan. Bevestig uw keuze nogmaals.

Om de wekker te activeren of deactiveren, draait u aan de draaiknop. Om te bevestigen drukt u op de draaiknop.

Actieve wekkers worden aangegeven door de bijbehorende pictogrammen.

Wanneer de wekker afgaat, doet u het volgende:

U kunt de wekker in stand-by laten staan door op een andere toets dan "**Stand-by**" te drukken.

Als u op "**Standby**" drukt, wordt het alarm volledig uitgeschakeld.