

FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > How to set an alarm on a Classic Stereo?

How to set an alarm on a Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

Wilt u een wekker instellen op uw Classic Stereo?

Een wekker instellen op uw Classic Stereo radio is heel eenvoudig. Laten we samen de stappen doorlopen aan de hand van een voorbeeld.

- Om een wekker te programmeren, drukt u eerst op de knop "Home" en draait u de knop "Volume/Select" naar "Main Menu" (Hoofdmenu).
- Druk op de knop "Volume/Select" om het hoofdmenu te openen, scrol naar "Alarm clock" (wekker) en bevestig met "Volume/Select" (volume/select).
- Selecteer "Alarm clock 1" en druk op de regelaar "Volume/Select" om te bevestigen.

Dit roept de instellingen voor "Wekker 1" op.

- Selecteer "Enabled" om de frequentie van de wekker te kiezen tussen Off, Daily, Once, Weekends en Weekdays.
- Stel nu de "Tijd" in door de draaischijf "Volume/Selecteren" te draaien om de uren te selecteren en druk vervolgens op de draaischijf om naar de minuten te gaan. Draai nogmaals aan de draaiknop om de minuten in te stellen en druk op de draaiknop om uw tijdsinstellingen te bevestigen.
- Selecteer de "Modus". U kunt kiezen tussen Zoemer, Internetradio, DAB, FM of CD. Selecteer de gewenste bron en druk op de draaiknop om te bevestigen. In de internetradio-, DAB- en FM-modus kunt u de laatst beluisterde zender selecteren of uit uw voorkeuzezenders kiezen.
- Stel nu het "Volume" in waarop de wekker moet afgaan. Bevestig ook hier uw instelling.
- 5. Selecteer tot slot "**Opslaan**" om uw instellingen op te slaan.

Actieve wekkers worden weergegeven met de bijbehorende symbolen. In stand-by ook met de ingestelde wektijd.

Wanneer het alarm afgaat:

U kunt de wekker snoozen door op de draaiknop "Volume/Select" te drukken.

U kunt de sluimertijd verlengen door herhaaldelijk op de draaiknop te drukken. U kunt kiezen uit 5, 10, 15 en 30 minuten.

De wekker kan volledig worden uitgeschakeld met "Standby".