



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Hoe stel ik een alarm in op een Classic Stereo Mini?](#)

Hoe stel ik een alarm in op een Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Wil je een alarm instellen op je Classic Stereo Mini?

Het instellen van een alarm op je Classic Stereo Mini-radio is super simpel.

Laten we samen de stappen doornemen aan de hand van een voorbeeld.

1. Om een alarm te programmeren, druk je eerst op de knop '**Home**' om naar de '**Systeeminstellingen**' te gaan.
2. Scroll naar '**Alarm**' en bevestig met '**Volume/Select**'.
3. Selecteer '**Alarm 1**' en druk op de knop '**Volume/Select**' om te bevestigen.

Hierdoor wordt '**Alarm 1 Info**' geopend en ga je naar de instellingen.

1. Selecteer '**Alarm**'. Druk op de knop '**Volume/Select**' om het alarm in of uit te schakelen.
2. Met '**Frequentie**' kun je kiezen tussen '**Eenmaal**', '**Weekdagen**', '**Weekenden**' en '**Dagelijks**'.
3. Stel de '**Wekker tijd**' in door aan de knop '**Volume/Select**' te draaien om de uren te selecteren en druk vervolgens op de knop om naar de minuten te gaan. Draai opnieuw aan de knop om de minuten in te stellen en druk op de knop om je tijdstellingen te bevestigen.
4. Kies de '**Bron**'. Je kunt kiezen tussen zoemer, DAB en FM. Draai aan de knop om je favoriete bron te kiezen en druk op de knop om te bevestigen.
5. In de DAB- en FM-modus kun je het laatste station selecteren waarnaar je hebt geluisterd of een keuze maken uit je voorkeurszenders.
6. Kies de '**Duur**' uit de beschikbare opties.
7. Stel nu het '**Volume**' in waarop je het alarm wilt laten afgaan. Bevestig je instelling nogmaals.

Zodra je alle instellingen hebt gemaakt, wordt het alarm opgeslagen en is het klaar om je op het ingestelde

tijdstip te wekken.

Actieve alarmen worden aangegeven door bijbehorende pictogrammen. In de stand-bymodus wordt ook de ingestelde tijd weergegeven.

Wanneer het alarm afgaat:

Je kunt het alarm in de **sluimerstand** zetten door op een willekeurige knop te drukken, **behalve** 'Stand-by'.

Als je op '**Stand-by**' drukt, wordt het alarm volledig uitgeschakeld.