



[FAQs](#) > [Bloom / Woodland](#) > [Bloom](#) > [Hoe stelt u de helderheid van het display op de Bloom in?](#)

Hoe stelt u de helderheid van het display op de Bloom in?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Wilt u de helderheid van het display op uw Bloom instellen?

Met de Bloom kunt u de helderheid van het display voor beide bedrijfsmodi, zowel op batterij als op netstroom, afzonderlijk instellen.

1. Om de helderheid van het display in te stellen, drukt u op de menuknop (**B**).
2. Draai aan de volumeknop (**A**) om „**Instellingen**” te openen en druk erop om uw keuze te bevestigen.
3. Gebruik de volumeknop (**A**) om door de instellingsopties te bladeren totdat u bij „**Helderheid**” komt. Druk op de knop (**A**) om de selectie te bevestigen.
4. Kies nu „**Op netstroom**” of „**Op batterij**” om de betreffende instellingen aan te passen.

Voor elke bedrijfsmodus worden drie instellingsopties weergegeven: '**Dimmen naar**', '**In bedrijf**' en '**Dimmerhelderheid**'.

1. Kies '**Dimmen naar**' om de tijdsduur in te stellen waarna de helderheid van het display overschakelt van '**In bedrijf**' naar '**Dimmerhelderheid**'.
2. Kies '**In bedrijf**' om het helderheidsniveau in te stellen wanneer de radio is ingeschakeld, en '**Dimmerhelderheid**' om de helderheid van het display in te stellen wanneer de radio overschakelt naar de dimmodus.

Het dimniveau is ook van invloed op het display wanneer de radio '**Op netstroom**' in de stand-bymodus staat.

Om energie te besparen, is het display uitgeschakeld wanneer de radio op batterijen werkt.

En dat is alles! Nu kunt u de helderheid van het display van uw Bloom-radio heel eenvoudig aanpassen aan uw omgeving en uw voorkeuren.

