



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Classic C-D4 - Szybka pomoc](#)

Classic C-D4 - Szybka pomoc

Customer Support - 2025-12-16 - [Classic C-D4](#)

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia Classic C-D4

1. **Przed rozpoczęciem użytkowania produktu** należy zawsze zapoznać się z [skróconą instrukcją obsługi](#) urządzenia Classic C-D4.

Skrócona instrukcja obsługi urządzenia Classic C-D4 jest dostępna w naszym [centrum pobierania](#).

Aby uzyskać pierwsze wrażenie na temat obsługi nowego radia Pure Digital Radio, [obejrzyj również ten film](#).

1. **Zanim zaczniemy**, przypomnijmy oczywiste kwestie.

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do dostarczonego zasilacza, antena jest całkowicie wysunięta, a wszystkie plastikowe osłony zostały zdjęte.

1. **Włączanie/wyłączanie urządzenia Classic C-D4**

Naciśnięcie przycisku Standby spowoduje uruchomienie urządzenia Classic C-D4 i przełączenie go na ostatnio wybrane źródło. Podczas pierwszego użycia urządzenia Classic C-D4 pojawi się prośba o wybranie języka, a następnie zostanie przeprowadzone skanowanie DAB.

1. **Skanowanie i wybieranie [stacji DAB+](#) lub [FM](#)**

Mamy dwa osobne artykuły na te tematy, które możesz wybrać, klikając podświetlone linki powyżej.

1. **Zapisywanie lub przywoływanie zaprogramowanych stacji**

Urządzenie Classic C-D4 oferuje dwie metody zapisywania zaprogramowanych stacji. Można je zapisać w jednym z 6 przycisków szybkiego wyboru na pilocie lub dodać do listy zaprogramowanych stacji.

Naciśnięcie jednego z przycisków szybkiego zapisu stacji do momentu pojawienia się komunikatu „Preset stored” spowoduje zapisanie aktualnie słuchanej stacji. Aby przywołać stację, naciśnij krótko przycisk zapisu stacji. Więcej szczegółów można znaleźć [tutaj](#).

1. **Zmiana źródła**

Jest to bardzo proste. Naciśnięcie przycisku „Source” spowoduje otwarcie okna źródła. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o opcjach źródła, przeczytaj ten artykuł [tutaj](#).

1. Parowanie urządzenia Bluetooth

Naciśnij przycisk BT, a Classic C-D4 przejdzie w tryb parowania. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące wyszukiwania Classic C-D4 na urządzeniu, które chcesz sparować, oraz więcej informacji na temat parowania z BT można znaleźć [tutaj](#).

1. Ustawianie alarmu

Classic C-D4 ma 2 indywidualne alarmy, które można ustawić. Stworzyliśmy szczegółowy [artykuł pomocy krok po kroku](#), aby wyjaśnić szczegóły.

1. Regulacja jasności wyświetlacza w trybie czuwania i włączonym

Classic C-D4 oferuje różne opcje dostosowywania jasności wyświetlacza. Każda z tych funkcji została opisana w odpowiednim artykule pomocy [dostępnym tutaj](#).

1. Wybór trybów korektora

Różne tryby można wybrać, naciskając przycisk EQ na pilocie zdalnego sterowania. Więcej [szczegółowych informacji znajdziesz tutaj](#).