

Baza Wiedzy > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home - Quick Help

Evoke Home - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Evoke Series - Modern Music Systems

Nasze najlepsze wskazówki dotyczące korzystania z Evoke Home

Przed użyciem produktu

Zawsze zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika i <u>Skróconą instrukcją obsługi</u>

<u>Evoke Home</u>. Oba dokumenty są dostępne w <u>naszym centrum pobierania</u>.

Ważna uwaga przed rozpoczęciem

- Upewnij się, że Evoke Home jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
- Sprawdź, czy antena jest w pełni wysunięta oraz czy wszystkie plastikowe osłony zostały zdjęte.

Włączanie i wyłączanie systemu Evoke Home

- Naciśnięcie przycisku głośności uruchamia system Evoke Home z ostatnio odtwarzanym źródłem.
- Podczas pierwszego włączenia uruchamiany jest <u>kreator instalacji</u>, który umożliwia skonfigurowanie daty/godziny i ustawień sieciowych.
- Po zakończeniu konfiguracji system jest gotowy do użycia w większości trybów.

Wyszukiwanie i wybieranie stacji DAB+ lub FM

 Mamy dwa dedykowane artykuły dotyczące tego tematu. Kliknij podświetlone słowa, aby przejść do szczegółowych instrukcji.

Zapisywanie lub przywoływanie ustawień wstępnych

- Evoke Home oferuje dwa sposoby zapisywania ustawień wstępnych:
 - 1. Użyj jednego z **6 przycisków szybkich zaprogramowanych stacji**, aby zapisać stację.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż pojawi się komunikat "Preset saved".
 - 2. Dodaj stacje do listy zaprogramowanych stacji.

Aby przywołać zaprogramowaną stację, krótko naciśnij przycisk szybkiego wyboru.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zmiana czcionki

- Kliknij przycisk "Czcionka", aby otworzyć okno czcionek.
- Szczegóły dotyczące opcji czcionek znajdziesz w tym artykule.

Parowanie urządzenia Bluetooth

- Po naciśnięciu przycisku **BT** system Evoke Home przechodzi w tryb parowania.
- Szczegółowe instrukcje dotyczące parowania znajdziesz w tym artykule.

Ustawianie alarmu

- Evoke Home posiada 2 indywidualne alarmy, które można ustawić.
- Stworzyliśmy szczegółowy artykuł pomocy krok po kroku, dostępny <u>tutaj</u>.

Regulacja jasności ekranu

- Evoke Home oferuje różne sposoby regulacji jasności ekranu w trybie gotowości i włączonym.
- Szczegóły znajdziesz w odpowiednim artykule pomocy, dostępnym tutaj.

Korektor dźwięku

- Ustawienia korektora dźwięku są dostępne w menu głównym.
- Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Etykiety

Evoke Home